



2015-03-05

MUR EXISTANT À CONSERVER

- ENLEVER LES PILASTRES ET LE PANNEAU CÔTÉ COURSIVE, INSTALLER UN NOUVEAU